SI NAVODILA ZA UPORABO

GASTROBACK® Design Multi Power Standmixer Mix & Soup 2000 W

Model 40987

📌 **VSEBINA**

1. Pomembna varnostna navodila
2. Posebna varnostna navodila za ta aparat
3. Opis izdelka
4. Tehnične specifikacije
5. Uporaba naprave
6. Čiščenje in vzdrževanje
7. Reševanje težav
8. Odstranjevanje naprave
9. Garancija
10. Registracija izdelka in servis

🔒 1. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

VARNOSTNI NAPOTKI

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta navodila za uporabo. Shranite jih za prihodnjo uporabo.
- Napravo uporabljajte samo v skladu s tem navodilom.
- Uporabljajte samo originalne dodatke in nadomestne dele.
- Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana.
- Napravo sme uporabljati samo odrasla oseba. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi brez nadzora.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servis ali usposobljena oseba.
- Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Vedno izklopite napravo, ko je ne uporabljate, ali preden jo očistite.
- Napravo uporabljajte le na stabilni, ravni površini.

⚠️ 2. POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA TA APARAT

- Nikoli ne upravljajte naprave brez pokrova ali s slabo nameščenim pokrovom.
- Pazite na vročo paro – nevarnost opeklin!
- Ne odpirajte pokrova med delovanjem ali takoj po koncu kuhanja.
- Vedno držite roke, lase, oblačila in kuhinjsko orodje stran od premikajočih se delov.
- Ne preobremenjujte posode – upoštevajte oznake maksimalne prostornine.
- Če je posoda polna vroče tekočine, jo previdno premešajte ali prelijte, da se izognete pršenju.
- Nikoli ne preklapljajte funkcij med delovanjem – najprej izklopite napravo.
- Naprava ima funkcije segrevanja – previdno, da se ne opečete.

🧩 3. OPIS IZDELKA

Vsebina paketa:

- Osnovna enota (motor)
- Steklena posoda s prostornino 1,75 L
- Pokrov s pokrovčkom za doziranje
- Vložek za paro (košarica)
- Čopič za čiščenje
- Navodila za uporabo

Lastnosti izdelka:

- Moč: 2000 W (motor), 800–900 W (grelec)
- 10 stopenj hitrosti
- Funkcije: mešanje, segrevanje, smoothie, juha, omaka, čiščenje
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- LED zaslon s časovnikom

⚙️ 4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napetost: 220–240 V~ / 50–60 Hz
- Moč: 2000 W (maks.)
- Grelec: 800–900 W
- Motor: 1000–1200 W
- Kapaciteta: 1,75 litra
- Material: steklo, nerjaveče jeklo, plastika (brez BPA)

▶️ 5. UPORABA NAPRAVE

Priprava:

1. Napravo postavite na stabilno, ravno površino.
2. Vstavite sestavine v posodo. Ne prekoračite oznake "MAX".
3. Namestite pokrov. Pokrovček lahko uporabite za dodajanje tekočin med delovanjem.
4. Priključite napravo v električno omrežje.

Izbira funkcije:

- **SMOOTHIE:** za hladne napitke in kaše
- **SOUP (JUHA):** meša in kuha do 30 minut
- **SAUCE (OMAKA):** za goste tekočine
- **PULSE:** kratkotrajno močno mešanje
- **CLEAN (ČIŠČENJE):** za samodejno čiščenje

Med delovanjem:

- Ne odstranjujte pokrova.
- Naprava se bo samodejno ustavila po koncu programa.
- Po koncu previdno odprite pokrov (para!).

🧼 6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Vedno izključite napravo pred čiščenjem.
- Uporabite funkcijo **CLEAN** s toplo vodo in kapljico detergenta.
- Posodo sperite s čisto vodo.
- Osnovne enote ne potapljajte v vodo – čistite z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih sredstev.

🛠️ 7. REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Ni napajanja	Preverite kabel in vtičnico
Ne meša	Posoda nepravilno nameščena	Pravilno jo namestite
Para uhaja	Pokrov ni tesno zaprt	Tesno zaprite pokrov
Gumbi ne reagirajo	Napaka sistema	Izključite in ponovno vključite

♻️ 8. ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

- Naprave ne zavrzite z gospodinjskimi odpadki.
- Odnesite jo na zbirno mesto za elektronske odpadke.
- Pomagajte varovati okolje.

🛡️ 9. GARANCIJA

- Garancija velja 2 leti od datuma nakupa.
- Shranite račun kot dokazilo.
- Garancija ne velja za poškodbe zaradi nepravilne uporabe.
- V primeru težav se obrnite na pooblaščen servis.

🌐 10. REGISTRACIJA IZDELKA IN SERVIS

- Svoj izdelek lahko registrirate na www.gastroback.de
- Za tehnično pomoč se obrnite na info@gastroback.de
- Telefonska podpora: +49 (0)4165 / 2225-0

GASTROBACK®

PODATKI KUPCA

Ime in priimek:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

Datum nakupa :

Datum izročitve blaga:

*garancija velja skupaj z računom

Servis:
TV servis Doler
Tomaž Doler s.p.
Šolska ulica 3
3313 Polzela
TEL: 03 5720 610 / GSM: 041 338 585

Prijavo okvare / napake izdelka oddate na spodnji e-mail naslov oz. izdelek prinesete na prevzemno mesto:

Aliansa d.o.o.
Gotovlje 31a
3310 Žalec
SLOVENIJA
reklamacije@aliansa.si

tel.: 03 713 34 59

Garancijski pogoji
Spoštovani kupec!

Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se lahko podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 1 leto po preteku garancijske dobe.

Proizvajalec: Gastroback GmbH

Uvoznik za SLO: Aliansa d.o.o.
Gotovlje 31 3310 Žalec, SLOVENIJA

Žig in podpis prodajalca: