RA 764

Navodila za uporabo



www.trevi.it

OPIS IN FUNKCIJE



1. Antena
2. Lestvica frekvenc
3. Gumb za nastavitev
4. Stikalo za radijsko frekvenco FM/AM
5. Gumb za nastavitev glasnosti / ON-OFF gumb
6. Vhod za slušalke
7. Vhod za napajanje
8. Prostor za baterije
9. Indikator vklopa
10. Zvočnik

DELOVANJE AC NAPAJANJA

Priključite konektor vtiča omrežnega kabla v vhod za napajanje (7). Priključite vtič v električno vtičnico. Priključitev omrežne napetosti v AC vtičnico (7) povzroči odklop baterije.

DELOVANJE BATERIJE

V prostor za baterije (8) na hrbtni strani naprave vstavite 4 x "C" baterije, kot je označeno v predelku za baterije. Če naprave ne uporabljate dolgo časa, odstranite baterije.

DELOVANJE APARATA

1. Obrnite gumb za nastavitev glasnosti / ON-OFF (5) v smeri urinega kazalca, dokler ne slišite zvoka klik, radio se vklopi.
2. Izberite želeno radijsko frekvenco s stikalom (4):
   FM = frekvenčna modulacija
   AM = medijski val
3. Nastavite želeno postajo z gumbom za nastavitev (3).
4. Nastavite glasnost poslušanja z gumbom za glasnost / ON-OFF (5).

SPREJEM RADIJSKIH POSTAJ

Za FM sprejem izvlecite anteno (1) in prilagodite smer, dolžino in kot za najboljši sprejem. Antenska enota za AM je notranja, zato za izboljšanje sprejema AM usmerite napravo.

VHOD ZA SLUŠALKE

Za zasebno poslušanje povežite slušalke (niso priložene) s 3,5-mm vtičem z impedanco od 4 do 32 ohm do vhoda za slušalke (6). Vgrajen zvočnik se bo samodejno izklopil.

VZDRŽEVANJE

Ta naprava je naprava z elektroniko z visoko natančnostjo; zato je priporočljivo, da radijski sprejemnik ne postavite v bližino virov toplote, na vlažnih ali prašnih mestih, niti jo ne izpostavite neposredno sončni svetlobi. Aparat očistite z vlažno krpo. Uporaba detergentov, abrazivov ali topil lahko poškoduje radio.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napajanje:	AC 230-240V 50 Hz DC6V [4x'C'((UM2) baterije niso priložene]
Izhodna moč:	500mW RMS
Frekvenca:	FM 88 – 108MHz AM 540-1600KHz
Frekvenčni odziv:	125Hz-6KHz
Dimenzije:	207(d)x110(š)x162(v)mm
Teža:	0,50 kg

TREVI si prizadeva za stalno raziskovanje in razvoj. Zato se značilnosti izdelka lahko razlikujejo od tistih v opisu.

GARANCIJA

1. Za to enoto velja garancija za obdobje 24 mesecev od datuma proizvodnje, natisnjenega na samem izdelek ali na nalepki na izdelku.
2. Garancija velja samo, če enota ni bila spremenjena. Garancija je veljavna samo na pooblaščenem servisu TREVI, kjer bodo popravili proizvodne napake
3. TREVI ni odgovoren za škodo ljudi ali stvari, ki jih povzroča uporaba te enote ali prekinitev uporabe te enote.

OPOZORILO

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA ŠOKA! NE IZPOSTAVLJATI DEŽJU ALI VLAGI

OPOZORILO: NE ODSTRANJUJTE SPREDNJEGA ALI ZADNJEGA DELA APARATA. NE POSEGAJTE V APARAT. OBRNITE SE NA POOBLAŠČENEGA SERVISERJA.